


RECEPTOR DIGITAL TERRESTRE IOMIRO 100

¿Cómo ordenar los canales a su gusto?

iomiro
receptor digital terrestre

Para ordenar a su gusto los canales, el usuario tiene que seguir los siguientes pasos:

1. - Menú de Instalación - Función LCN. Seleccionar APAGADO.



2. - A partir de este momento ya es posible ordenar los canales. Para ello, deberá pulsar el botón OK del mando.



3. - Se entra en la "Lista de Canales de Televisión". Pulsar la Tecla " 4"



4. - Mover el programa seleccionado por la lista de canales hasta la posición deseada y dar a OK.



Fagor Electrónica

Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n E-20500 Mondragón (Spain)

Tel: + 34 943 71 25 26 Fax: + 34 943 71 28 93

rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com

